




คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษา

ก่อนการเก็บรักษาควรซ่อมแซมส่วนที่บกพร่อง ก่อนทุกครั้งเพื่อกันล้มการซ่อมแซมหลังจากเอา รถออกจากโรงเก็บรถ

การเก็บรักษา

1. เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง
 2. ต้องแน่ใจว่าได้เติมน้ำหล่อเย็นแบบผสมแล้ว ของฮอนด้าลงในระบบระบายความร้อน
 3. ถ่ายน้ำมันออกจากถังน้ำมันเชื้อเพลิงลงใน ภาชนะใส่น้ำมัน ฟันน้ำมันป้องกันสนิมภายใน ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ประกอบฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
- ถ้าจะเก็บรถนานกว่า 1 เดือน ต้องถ่ายน้ำมัน ออกจากคาร์บูเรเตอร์ให้เรียบร้อยเพื่อประกัน ประสิทธิภาพของรถหลังการเก็บรักษา



 คำเตือน

น้ำมันเชื้อเพลิงมีความไวต่อการติดไฟและ การระเบิดสูง ท่านอาจได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บสาหัสอันเนื่องมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงได้

- ดับเครื่องยนต์และอยู่ให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ
- เติมน้ำมันในที่โล่งแจ้งเท่านั้น
- เช็ดน้ำมันที่หกให้แห้งทันที

