

Commutatore di accensione

Attiva/disattiva l'impianto elettrico, blocca lo sterzo e aziona l'interruttore di apertura della sella.

► La chiave può essere rimossa quando si trova in posizione

 (Off) o  (Lock).

 **(On)**
Fornisce alimentazione all'impianto elettrico per l'avviamento/guida.

OPENER
Aziona l'interruttore di apertura della sella.

 **(Off)**
Spegne il motore.

 **(Lock)**
Blocca lo sterzo.

