









## Programma di manutenzione

Voci	Controllo di preparazione alla guida  P. 51	Frequenza *1									Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina
		× 1.000 km	1	6	12	18	24	30	36				
		× 1.000 mi	0,6	4	8	12	16	20	24				
Olio trasmissione finale*4 												2 anni	–
Batteria 				I	I	I	I	I	I	I	I		–
Liquido freni *4	I			I	I	I	I	I	I	I	I	2 anni	75
Usura ganasce/pastiglie freni	I			I	I	I	I	I	I	I	I		76, 80
Impianto frenante	I			I	I	I	I	I	I	I	I		75
Orientamento dei fari				I	I	I	I	I	I	I	I		84
Luci/avvisatore acustico	I												–
Usura delle ganasce della frizione 					I			I		I			–
Cavalletto laterale	I			I	I	I	I	I	I	I	I		81
Sospensioni 				I	I	I	I	I	I	I	I		84
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio 					I			I		I	I		–
Ruote/pneumatici 	I			I	I	I	I	I	I	I	I		57
Cuscinetti della testa dello sterzo 					I			I		I	I		–

### Note:

\*1: Se il contachilometri totale indica un chilometraggio maggiore, ripetere agli intervalli di frequenza stabiliti.

\*2: Effettuare la manutenzione più frequentemente quando si utilizza il mezzo in zone molto umide o polverose.

\*3: Eseguire una manutenzione più frequente in caso di guida sotto la pioggia o con l'acceleratore premuto al massimo.

\*4: La sostituzione richiede adeguate competenze meccaniche.