

**11.** Installare la nuova candela. Con la rondella della candela installata, avvitare manualmente la candela per evitare di rovinare i filetti.

**12.** Serrare la candela:

- Se si installa la nuova candela, serrarla due volte per evitarne l'allentamento:
  - a) Innanzitutto, serrare la candela:  
NGK: 1/2 di giro una volta alloggiata in sede.  
DENSO: 3/4 di giro dopo l'insediamento.
  - b) Allentare la candela.
  - c) Infine, serrare nuovamente la candela:  
1/8 di giro una volta alloggiata in sede.

**AVVERTIMENTO**

Una candela serrata impropriamente può danneggiare il motore. Se una candela è troppo lenta potrebbe danneggiare il pistone. Se una candela è serrata in eccesso potrebbe danneggiare la filettatura.

**13.** Reinstallare il cappuccio della candela.

Fare attenzione a non schiacciare cavi o fili.

**14.** Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.