

11. Installare una nuova rondella di tenuta sulla vite di scarico. Serrare la vite di scarico.

**Coppia:** 24 N·m (2,4 kgf·m)

12. Riempire il basamento con l'olio consigliato (► P. 55, ► P. 114) e installare il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio.

**Quantità di olio richiesta**

**Al cambio dell'olio e alla pulizia del filtro dell'olio a reticella:**

0,9 L

**Al solo cambio dell'olio:**

0,8 L

13. Controllo del livello dell'olio. ► P. 69
14. Controllare che non ci siano perdite di olio.