

### La spia del sistema start & stop non si accende

---

Se la spia del sistema start & stop non si accende, procedere come segue.

**Se l'interruttore del sistema start & stop è nella posizione IDLING:**

Portare l'interruttore del sistema start & stop su IDLING STOP.

**Se il motore è freddo:**

Riscaldare il motore.

Il sistema start & stop non funziona a motore freddo.

**Se lo scooter non è stato utilizzato dopo aver avviato il motore:**

Guidare lo scooter a velocità superiori a 10 km/h. Il sistema start & stop non funziona fino a quando non si avvia lo scooter.

**Se la spia guasti PGM-FI (MIL) si accende:**

Quando la spia guasti PGM-FI (MIL) si accende, il sistema start & stop non entra in funzione al fine di proteggere il motore. Rivolgersi al proprio concessionario.

**Se la tensione della batteria è insufficiente:**

Guidare lo scooter per qualche minuto, quindi spegnere e riavviare il motore con il pulsante di avviamento, seguendo la procedura di avviamento (➔ P. 35). Il sistema start & stop potrebbe non funzionare se la batteria è scarica.

Se ciò avviene frequentemente, rivolgersi al concessionario.