

Il motore non si avvia nemmeno se viene azionato l'acceleratore

Il motore non si avvia nemmeno se viene azionato l'acceleratore; procedere nel modo seguente.

Se il cavalletto laterale è abbassato:

Quando si abbassa il cavalletto laterale, il sistema start & stop viene disattivato. Contemporaneamente, la spia del sistema start & stop smette di lampeggiare e rimane accesa. Vedere la procedura di avviamento (► P. 35).

Se l'interruttore del sistema start & stop è in posizione IDLING:

Mentre il motore viene spento dal sistema start & stop, se si porta l'interruttore del sistema nella posizione IDLING, il sistema

viene disattivato. Vedere la procedura di avviamento (► P. 35).

La spia del sistema start & stop lampeggia (l'interruttore del sistema è in posizione IDLING STOP), ma il motore non si avvia anche se l'acceleratore è azionato, procedere nel modo seguente.

Batteria parzialmente (o completamente) scarica oppure cavo della batteria allentato:

Controllare la batteria e i relativi terminali. Se la batteria è scarica, rivolgersi al concessionario.