



Lampadina luce di stop/luce di posizione posteriore

6. Ruotare il portalamпада A in senso antiorario ed estrarlo.
7. Premere leggermente la lampadina luce di stop/luce di posizione posteriore verso l'interno e ruotarla in senso antiorario.
8. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.

Lampadina indicatori di direzione posteriori

6. Ruotare il portalamпада B in senso antiorario ed estrarlo.
7. Estrarre la lampadina degli indicatori di direzione posteriori senza ruotarla.
8. Installare la nuova lampadina e i componenti eseguendo in ordine inverso la procedura utilizzata per la rimozione.
► Utilizzare esclusivamente la lampadina color ambrata.