

簡単なメンテナンス

エアクリーナ

この車には、ウレタンフォームにオイルを含ませたエアクリーナエレメントが装備されています。6か月毎に点検してください。

《エアクリーナエレメントの取付け、取外し》

取外し

1. 左サイドカバーを取外します。
(サイドカバーの取外しは、23ページ参照)
2. エアクリーナケースバンドのつまみを持ち、下側へ引っ張りながらフックを外し、エアクリーナケースカバーを取外します。

