

### Указатель уровня топлива

Если первое деление шкалы указателя уровня топлива (E) начинает мигать, значит, в топливном баке осталось следующее количество топлива: приблизительно 3,5 л

**Если индикатор уровня топлива продолжает циклично мигать или выключается:**

➔ Стр. 127

### Указатель температуры охлаждающей жидкости

Диапазон показаний: 35°C - 132°C

- 34°C и менее: Отображается «---».
- Между 122°C и 131°C:
  - Загорается сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости.
  - Мигает значение температуры охлаждающей жидкости на дисплее.
- Выше 132°C:
  - Загорается сигнализатор высокой температуры охлаждающей жидкости.
  - Мигает «132°C».
- Даже если температура охлаждающей жидкости продолжает оставаться ниже рекомендуемой, вентилятор системы охлаждения может включаться при высоких оборотах двигателя. Это нормальное явление.

