


## Панель приборов *(продолжение)*

### Продолжительность поездки

Отображается продолжительность поездки с момента последнего сброса выбранного счетчика пробега за поездку. Расчет продолжительности поездки осуществляется на основании показаний выбранного счетчика пробега за поездку (А или В). Кроме того, продолжительность поездки для счетчика пробега за поездку А отображается при выборе показаний одометра.

Диапазон показаний: От 00:00 до 99:59 (ЧЧ:ММ)

- После 99:59 время поездки будет сброшено на 00:00.

**Сброс указателя продолжительности поездки:**  Стр. 28

### Расход резерва топлива

Отображается расход топлива с момента, когда начинают мигать первое деление (Е) шкалы указателя уровня топлива. Когда первый сегмент (Е) указателя уровня топлива начинает мигать, дисплей указателя среднего расхода топлива, указателя расхода топлива, указателя средней скорости и указателя продолжительности поездки автоматически перейдет в режим счетчика пробега на резерве топлива. Необходимо при первой же возможности заправить мотоцикл.

- Мигает от »0.0« литров или галлонов.
- ▶ Когда объем израсходованного топлива превысит 2,1 л, иконка RES на дисплее начинает мигать с увеличенной частотой. Если количество залитого топлива превышает объем резервного запаса, дисплей вернется в обычный режим работы.