

Индикатор системы HSTC

Если индикатор включается в описанных ниже ситуациях, это указывает на серьезную неисправность системы. Снизьте скорость и незамедлительно обратитесь к дилеру для проверки мотоцикла.

- Индикатор загорается и не гаснет во время движения.
- Индикатор не загорается при включении зажигания (положение I (On)).
- Сигнализатор не гаснет при достижении скорости выше 5 км/ч.

Даже при горящем индикаторе системы HSTC работоспособность мотоцикла сохраняется, за исключением того, что не будет работать система HSTC.

- Если индикатор загорелся при срабатывании системы HSTC, необходимо полностью отпустить рукоятку акселератора, чтобы мотоцикл мог вернуться в нормальный режим работы.

Индикатор системы HSTC может загореться, если вращается вывешенное заднее колесо находящегося на опоре мотоцикла. В этом случае выключите переводите выключатель зажигания в положение O (Off) (Выкл), затем верните его в положение I (On) (Вкл). Индикатор системы HSTC погаснет, когда скорость мотоцикла превысит приблизительно 5 км/ч.