

Strumentazione (Segue)

Premere il pulsante **MODE** per spostare il cursore sul display desiderato.

Icona di stato del riscaldatore delle manopole del manubrio

Versione II ED, IV ED

L'icona di stato del riscaldatore delle manopole del manubrio compare quando tale riscaldatore è acceso. ➔P.59

Livello EB ➔P.66

Livello del controllo di coppia ➔P.62 ➔P.66

Livello P ➔P.66

