


## Strumentazione *(Segue)*

### 7 Modifica delle unità di misura


#### dell'indicatore del consumo chilometrico:

Eccetto versione KO

- 1 Premere il pulsante **SEL** ▲ (su) o **SEL** ▼ (giù) per selezionare "L/100km" o "km/L".
  - Il messaggio di "UNIT FUEL COM" scorre sul display INFO 1.



Se viene selezionata l'opzione "mph" per la velocità e "mile" per il chilometraggio, il consumo di carburante sarà espresso in "mile/gal" o "mile/L".



- 2 Premere il pulsante **MODE**. L'attivazione/disattivazione della modalità di azzeramento automatico viene impostata e il display torna alla visualizzazione normale.