





## 2 Impostazione della larghezza del cambio marcia

È possibile regolare l'intervallo RPM del punto di passaggio alla marcia superiore.

La barra e il valore numerico del contagiri sul display INFO 2 iniziano a lampeggiare e il messaggio di "SHIFT WIDTH" scorre sul display INFO 1.

- 1 Ogni volta che viene premuto il pulsante **SEL**  (su) o **SEL**  (giù), la barra e il valore numerico del contagiri sul display INFO 2 aumentano o diminuiscono di 200 giri/min. Quando il valore impostato supera l'intervallo consentito, il valore impostato ritorna automaticamente a 0 giri/min o 1.000 giri/min.
  - ▶ Tenere premuto il pulsante **SEL**  (su) o **SEL**  (giù) per l'avanzamento veloce dei valori RPM.
  - ▶ Gamma di impostazione disponibile: da 0 a 1.000 giri/min (10 segmenti)
  - ▶ Impostazione iniziale: 600 giri/min

