



↵ **Indicatore di direzione sinistro**

🔧 **Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata del carburante)**

La spia si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato in posizione I (On) e l'interruttore di arresto del motore è in posizione ○ (Run). La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione I (On) e l'interruttore di arresto del motore è in posizione ⊗ (Stop)

Se la spia si accende con il motore in funzione:

➡ **P.131**

➡ **Spia indicatore di direzione destro**

N **Spia di folle**

Questa spia si accende quando il cambio è in folle.