

Paesi GCC

Voci	Controllo di preparazione alla guida P. 85	Frequenza ¹							Controllo annuale	Sostituzione regolare	Fare riferimento alla pagina
		× 1.000 km × 1.000 mi	1 0,6	6 4	12 8	18 12	24 16	30 20			
Tubazione del carburante					I		I		I		-
Livello del carburante	I										75
Funzionamento dell'acceleratore		I			I		I		I		119
Filtro aria ²						R			R		97
Sfiato del basamento ³				C	C	C	C	C	C		-
Candela			Ogni 24.000 km: I Ogni 48.000 km: R								-
Gioco valvole									I		-
Olio motore	I		R		R		R		R	R	105
Filtro olio motore			R				R				105
Regime minimo del motore					I		I		I	I	-
Liquido di raffreddamento del radiatore ⁴	I				I		I		I	I	3 anni 107
Sistema di raffreddamento					I		I		I	I	-
Impianto di alimentazione dell'aria							I				-
Sistema di controllo delle emissioni evaporative							I				-

Livello di manutenzione

- : Intermedio. Raccomandiamo che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti dalla concessionaria, a meno che non si disponga degli attrezzi necessari e non si abbia la dovuta esperienza in campo meccanico. Le procedure sono descritte nel Honda Shop Manual ufficiale.
- : Tecnico. Per motivi di sicurezza, questi interventi di manutenzione sulla motocicletta devono essere eseguiti dal concessionario.

Legenda manutenzione

- I : Controllare (pulire, registrare, lubrificare o, se necessario, sostituire)
- R : Sostituire
- L : Lubrificare
- C : Pulire