

Göstergeler

SEL ▲ (yukarı) düğmesi

SEL ▼ (aşağı) düğmesi

MODE düğmesi



Ekran Kontrolü

Kontak anahtarı I (Açık) konumuna getirildiğinde, ilk animasyon gösterilir. Yanması gerektiği halde eğer bu ekranlardan herhangi birisi yanmadığında, servisimize problemleri kontrol ettiriniz.