

3 Arka aydınlatma parlaklık ayarı:

Parlaklığı sekiz seviyeden birisine veya "Auto" (otomatik ayara) ayarlayabilirsiniz.

- 1 **SEL** ▲ (yukarı) veya **SEL** ▼ (aşağı) düğmesine basınız. Parlaklık değişir.
- 2 **MODE** düğmesine basınız. Arka aydınlatma ayarlanır ve ekran HISS göstergesinin yanıp sönmeye moduna döner.

