





Düğmeler

Far reosta düğmesi / Selektör lambası kontrol düğmesi


-  : Uzun far
-  : Kısa far
-  **PASS** : Uzun farları yakıp söndürür.

Tork Kontrol düğmesi

Tork Kontrol seviyesi ayarı ve Tork Kontrolünü açma/kapatma:  **S.62**

Elcik ısıtıcısı düğmesi

II ED, IV ED tipi

Elcik ısıtıcısı seviyesini değiştirdiniz veya elcik ısıtıcısını açıp kapatınız.  **S.59**

Dörtlü flaşör düğmesi

Kontak açıldığında değiştirilebilir.

Korna düğmesi

Sinyal düğmesi

► Düğmeyi basılı tutmak sinyal lambasını kapatır.

