

Elcik Isıtıcısı (Devam ediyor)

Elcik ısıtıcısını çalıştırmak için

- 1 Motoru çalıştırınız. ➔ **S.70**
- 2 Elcik ısıtıcısı düğmesine basınız. Elcik ısıtıcısı devreye girer.
 - ▶ Elcik ısıtıcısı çalıştığında durum simgesi ekranda görünecektir.
- 3 Düğmeye basarak ısıtıcı seviyesini seçiniz.
 - ▶ Ekrandaki saat otomatik olarak ısıtıcı seviyesi simgesine değişir. Yaklaşık 5 saniye yanıp söndükten sonra simge normal moda dönecektir.
 - ▶ Elcik ısıtıcısını sıcak bir günde uzun süre yüksek konumda tutmayınız.

Elcik ısıtıcısını kapatmak için

Elcik ısıtıcısı göstergesi sönüncüye kadar elcik ısıtıcısı düğmesine basınız. Elcik ısıtıcısını motor rölantide iken uzun süreyle kullanmayınız. Akü şarjının azalmasına (veya akünün boşalmasına) neden olabilir.