

Honda seçilebilir tork kontrolü

Tork Kontrol seviyesi (motor güç kontrolü) açılıp kapatılabilir.

- ▶ Tork Kontrol ayarı yalnızca sürüş modu USER modundayken değiştirilebilir veya kapatılabilir. ➔ **S.64**
- ▶ Sürüş esnasında Tork Kontrol düğmesini kullanmayınız.
İlk önce motosikleti durdurunuz, daha sonra tork kontrolünü açarak veya kapatarak istediğiniz seviyeyi seçiniz.
- ▶ Sistem devrede iken (Tork Kontrol göstergesi yanıp sönerken) Tork Kontrol ayarı değiştirilemez veya kapatılamaz.

- ▶ Kontak her I (Açık) konumuna getirildiğinde, Tork Kontrol seviyesi otomatik olarak ayarlandığı seviyeye ayarlanacaktır. Eğer seviye kapalı olarak ayarlanmışsa, düşük seviyeye ayarlanacaktır.
- ▶ Tork Kontrolü kapalı konumundan açık konumuna alındığında, otomatik olarak düşük seviyeye ayarlanacaktır.