

お気に入り入りの情報

情報表示エリアに表示される情報項目を変更できます。 **▶P.24**

- 1 セレクトスイッチの **▲** または **▼** を使って "INFO1", "INFO2", "INFO3" または "INFO4" を選択します。
- 2 スイッチ操作ガイドに従って、目的の設定を選択します。 **▶P.18**
 - ▶ 他の場所で選択した情報項目を選択すると、以前に選択した情報項目が自動的に "BRANK" に変わります。
- 3 通常表示画面または前のメニューに戻ることで設定を完了します。 **▶P.38**
 - 設定を続ける場合は、セレクトスイッチの **▼** を押して前のメニューに戻ります。
 - ▶ 設定値は保持されます。

