

メーターの見かた、使いかた

4. 左ボタンを押して“時”を決定します。決定と同時に“分”の表示が点滅します。
5. 右ボタンを押し、“分”を修正します。ボタンを1回押すと数字はひとつだけ進み、ボタンを押し続けると数字が進み続けます。ただし数字は59から00へ戻ります。
6. 時刻の設定が終わりましたら左ボタンと右ボタンを同時に2秒以上押し続けるか、またはメインスイッチを“OFF”にしてください。表示の点滅が消え、通常表示に戻ります。

時刻修正時、約30秒間ボタンの操作がない場合、時計の修正は無効となり、修正前の時刻に戻ります。バッテリー交換などでバッテリーコードを取外し、再び取付けたとき、表示はAM 1:00になります。

