

## Панель приборов *(продолжение)*

Средний пробег на единицу топлива, и расход топлива рассчитываются с учетом данных счетчика пробега за поездку А и счетчика пробега за поездку В.

### ■ Средний пробег на единицу топлива

Отображается средний пробег на единицу топлива с момента обнуления счетчика пробега за поездку А и счетчика пробега за поездку В. После обнуления счетчика пробега за поездку А и счетчика пробега за поездку В на дисплее отображается "— . — . —". Если во всех иных случаях отображается "— . — . —", обратитесь в дилерский центр Honda для проверки.

### ■ Расход топлива

Отображается совокупный расход топлива с момента обнуления счетчика пробега за поездку А и счетчика пробега за поездку В. Если отображается "— . — . —", обратитесь в дилерский центр Honda для проверки.

### ■ Сброс указателя среднего пробега на единицу топлива и указателя расхода топлива:

➔ Стр. 22

### ■ Мгновенный расход топлива

Текущее значение пробега на единицу топлива. На скорости ниже 7 км/ч или сразу после перевода ключа зажигания в положение **ON** (ВКЛ) отображается "— . — . —".

Если на скорости выше 7 км/ч отображается "— . — . —", обратитесь в дилерский центр для проверки.