

## Индикаторы и сигнализаторы *(продолжение)*



### Сигнализатор неисправности (MIL) системы электронного впрыска (PGM-FI)

Кратковременно включается при повороте ключа зажигания в положение ON (ВКЛ) (при выключателе двигателя в положении Run (РАБОТА)).

Включение при работающем двигателе: ↔ Стр. 92