





Замок зажигания

Включение/выключение электрооборудования, блокировка руля.

- ▶ Ключ может быть извлечен из замка зажигания, только когда замок находится в положении  OFF (выкл) или  LOCK (блокировка).

Выключатель двигателя

При обычной эксплуатации должен оставаться в положении  Run (РАБОТА).

- ▶ В экстренной ситуации переведите выключатель в положение  OFF (выкл) (стартер не функционирует) для остановки двигателя.

(On) (вкл)

Служит для включения электрической системы для пуска двигателя/езды.

(Off) (выкл)

Служит для остановки двигателя.

(Lock) (блокировка)

Блокировка руля.

