

Регламент технического обслуживания

Пункт проверки	Осмотр перед поездкой ☞ Стр. 46	Периодичность проведения работ ^{*1}					Ежегодная проверка	Регулярная замена	См. стр.
		х 1000 км х 1000 миль	1	12	24	36			
Топливопровод	☞			п	п	п	п		-
Уровень топлива в баке	п								37
Воздухоочиститель ^{*2}	☞	п		п	п	п	п		82
Функционирование дроссельной заслонки					п		п		69
Вентиляция картера ^{*3}				о	о	о	о		83
Свеча зажигания				п	з	п	з		63
Зазор клапанов	☞			п	п	п	п		-
Моторное масло	п		з	з	з	з	з	з	67
Масляный фильтр			з		з		з		67
Частота холостого хода	☞			п	п	п	п	п	-
Система подачи воздуха холостого хода	☞				п		п		-
Приводная цепь	п		Каждые 1000 км:				п з		75
Направляющая приводной цепи				п	п	п	п		80
Тормозная жидкость ^{*4}	п			п	п	п	п	п	2 года 71

Уровень сложности технического обслуживания

☞ : Средний. Операция должна выполняться официальным дилером Honda, за исключением тех случаев, когда у вас есть необходимый инструмент и вы обладаете соответствующей квалификацией, чтобы выполнить работы самостоятельно. Описание операций приведено в официальном Руководстве по ремонту Honda.

☞ : Технический. В целях безопасности рекомендуется доверить выполнение сервисных операций официальному дилеру Honda.

Расшифровка символов, приведенных в таблице

- С : Смазка
- п : Проверка (при необходимости, очистка, регулировка, смазка или замена)
- з : Замена
- о : Очистка