

Регулировка задней подвески

Преднатяг пружины

Предусмотрена возможность регулировки предварительного натяжения пружины при помощи регулятора в соответствии с нагрузкой и дорожными условиями. Используйте штифтовой гаечный ключ и удлинитель для вращения регулятора. ➤ Стр. 57
Поворот регулятора в положение 1 (мягко) уменьшает преднатяг пружины. Чтобы увеличить преднатяг пружины (жестко) установите регулятор в позицию 3 - 5. Положение 2 соответствует стандартной настройке.

Другие регулировки ► Регулировка задней подвески

