

# メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。  
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識 .....	P. 33	スロットル .....	P. 57
主要部品の脱着方法 .....	P. 43	その他の調整 .....	P. 58
クリップ .....	P. 43	レバーの距離調整 .....	P. 58
サイドカバー .....	P. 44	フロントサスペンションの調整 .....	P. 59
シート .....	P. 45	リアサスペンションの調整 .....	P. 60
バッテリー .....	P. 46		
エンジンオイル .....	P. 48		
ブレーキ .....	P. 49		
ドライブチェーン .....	P. 52		
クラッチ .....	P. 53		
エアクリナー .....	P. 54		
ブリーザードレイン .....	P. 56		