

こんなときは

エンジンが始動しない(HISS 表示灯が消灯 しない)	P. 66
オーバーヒート(油温警告灯が点灯)	P. 67
警告灯が点灯 / 点滅	P. 68
油圧警告灯	P. 68
PGM-FI 警告灯	P. 68
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯	P. 69
電装部品のトラブル	P. 71
ヒューズ切れ	P. 71