


## ギアポジション表示

ギアポジションを表示

- ▶ トランスミッションが適切なシフトになっていない場合“”表示が点滅します。

## 燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの燃料残量：約 3.6 ℓ  
マークが1つ (E) だけ点滅したとき、走行可能距離、リザーブ燃料残量を表示切り換えできるようになります。

燃料計の故障表示  P.78

 P.21

