

## 1 時計の設定：

- ① メインスイッチを I (On) にする。
- ② 時の表示が点滅するまで、A ボタンと B ボタンを押し続ける。

10:25 → 10:25

- ③ A ボタンを押し、時を修正する

▶ A ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

10:25 → 5:25

- ④ B ボタンを押し、時を決定する。決定と同時に分が点滅する。

5:25 → 5:25

- ⑤ A ボタンを押し、分を修正する。

▶ A ボタンを押し続けると数字が早く進みます。

5:25 → 5:45

- ⑥ B ボタンを押し、分を決定する。決定と同時に HISS 表示灯の設定にかわる。

## 2 HISS 表示灯の設定：

- ① 時計の設定後に、HISS インジケーターが点灯し、ON または OFF の表示が点滅する。
- ② A ボタンを押し、ON または OFF を設定する。
- ③ B ボタンを押し、設定を決定する。決定と同時に通常表示に戻る。