

エンジン始動 前ページの続き

エンジンがかからないときは

次の方法を試してください。

- ① スロットルグリップを全開にし、スタータースイッチを 5 秒間押す。
- ② 通常手順 (① ~ ④) でエンジンをかける。
- ③ エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合はスロットルグリップを少し開ける。
- ④ エンジンがかからないときは一度メインスイッチを **○** (Off) にして 10 秒間待ってから、① ② の手順を繰り返す。

それでも始動できないときは **▶P.75**