

## ■ 目 次

各部の名称	4	チェンジのしかた	17
各部の説明と取扱い	6	走りかた	18
オドメータ	6	ブレーキの使いかた	20
メインスイッチ	7	注意事項	21
ヘッドライト・ポジションランプ	8	運行前点検・定期点検	22
ウインカスイッチ	9	運行前点検	23
ハンドルロック	10	前日の異常箇所の点検	24
ヘルメットホルダ	11	ブレーキの点検	24
フューエルコック	12	タイヤの点検	26
ガソリンの補給	13	エンジンオイル量の点検	28
書類入れ, 小物入れ	14	燃料の量の点検	28
ブレーキペダルの高さ調整	15	灯火装置, 方向指示器の点検	29
正しい運転操作	16	後写鏡の写影の点検	29
エンジンのかけかた	16	自動車番号標(ナンバープレート)の汚れ, 損傷の点検	29