

リヤークッションの強さ調整

リヤークッションの強さは、5段に調整できません。体重や路面の状態に応じて調整してください。調整はアジャスターをまわして行ないます。“III”が標準の強さで、II・Iは弱く、IV・Vは強くなります。

注意

・左右の強さは、必ず同じにしてください。

書類入れ

シートを開ければ、後方にツールボックスと兼用の書類入れがあります。バンドを外せば、ふたが外れます。取扱説明書や整備手帳はここに保管しましょう。

