

目次

メンテナンスを安全に行うために	90	エンジンオイル	111
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	93	オイル量の点検	111
日常点検	95	オイルの補給	112
定期点検	98	冷却水	116
簡単なメンテナンス	100	冷却水量の点検	116
ブレーキ	101	冷却水の補給	117
前輪ブレーキ	101	バッテリー	119
ブレーキ液の量の点検	101	バッテリーターミナル部の清掃	120
ブレーキパッドの摩耗の点検	102	バッテリーの取付け、取外し	121
後輪ブレーキ	103	ヒューズ	123
ブレーキ液の量の点検	103	ヒューズの点検、交換	123
ブレーキパッドの摩耗の点検	104	エアクリーナ	126
タイヤ	105	エアクリーナエレメントの交換	126
空気圧の点検	106	ケーブル・ワイヤ類	128
亀裂と損傷の点検	106	ケーブル・ワイヤ類の点検	128
異状な摩耗の点検	107	ブリーザードレン	129
溝の深さの点検	107	ブリーザードレンの清掃	129
交換タイヤの選択について	108		
ドライブシャフト	109		
緩み(たるみ)の点検	109		
給油と清掃	110		