

[外気温度計]

外気の温度を表示します。

外気温度は -10°C から表示が始まり 50°C まで表示します。

知識

- 路面からの熱の影響を受けやすい停車中や渋滞中(約 30km/h 以下)などでは正しい外気温度を表示しないことがあります。

外気温度計

