

エンジのしかた

エンジは、右図のような5段リターン式です。

• 変速は、スロットルグリップを一旦戻して、クラッチレバーを完全に握つてから行います。

• チェンジペダルの操作は、つま先で軽く行い、ペダルにコツンと足ごたえのあるまで確実に操作してください。無理をすると、エンジ機構を痛める原因となります。

