

目次

安全運転のために	6	アンチロックブレーキシステム (ABS)	43
アンチロックブレーキシステム (ABS)	14	警告灯	43
各部の名称	15	PGM-FI警告灯	44
メータの見かた、使いかた	19	イモビライザーシステム (HISS) 表示灯	45
計器類	19	方向指示器表示灯	47
速度計 (スピードメータ)	19	前照灯上向き表示灯	
エンジン回転計 (タコメータ)	20	(ハイビームパイロットランプ)	47
ディスプレイ	21	ニュートラル表示灯	47
積算距離計 (オドメータ)	23	スイッチの使いかた	48
区間距離計 (トリップメータ)	23	メインスイッチ	48
外気温度計	25	前照灯上下切換えスイッチ	
水温計	26	(ヘッドライト上下切換えスイッチ)	49
指定日設定	28	エンジンストップスイッチ	50
ストップウォッチ	30	スタータスイッチ	51
減算トリップメータ	32	ホーンスイッチ	52
本日の走行距離	35	パッシンググライトスイッチ	52
時計	37	方向指示器スイッチ	53
燃料計	39	非常駐車灯スイッチ (ハザードスイッチ)	54
警告灯・表示灯	41		
油圧警告灯	41		
水温警告灯	42		