

# 目次

メンテナンスを安全に行うために	90
日常点検、定期点検、簡単なメンテナンス	93
日常点検	95
定期点検	98
簡単なメンテナンス	100
ブレーキ	101
前輪ブレーキ	101
ブレーキ液の量の点検	101
ブレーキパッドの摩耗の点検	102
後輪ブレーキ	103
ブレーキ液の量の点検	103
ブレーキパッドの摩耗の点検	104
タイヤ	105
空気圧の点検	105
亀裂と損傷の点検	106
異状な摩耗の点検	107
溝の深さの点検	107
交換タイヤの選択について	108
ドライブレコーダー	109
緩み(たるみ)の点検	109
給油と清掃	110

エンジンオイル	111
オイル量の点検	111
オイルの補給	112
冷却水	116
冷却水量の点検	116
冷却水の補給	117
バッテリー	119
バッテリーターミナル部の清掃	120
バッテリーの取付け、取外し	121
ヒューズ	123
ヒューズの点検、交換	123
エアクリーナー	126
エアクリーナーエレメントの交換	126
ケーブル・ワイヤ類	128
ケーブル・ワイヤ類の点検	128
ブリーザードレン	129
ブリーザードレンの清掃	129