

# エンジンが始動しないとき

- 始動しないまたは動かなくなつたときは、次の点を調べてください。
  - エンジンのかけかたは取扱説明書通りですか。
  - 燃料タンクにガソリンはありますか。
  - PGM-FI警告灯は点灯していませんか。点灯している場合は、ただちにHonda販売店にご相談ください。

これらに該当しない場合は、次のことを行ってください。

1. エンジンストップスイッチが“○”(RUN)になつていることを確認します。
  2. メインスイッチを“ON”にします。
  3. チェンジをニュートラルにします。(ニュートラル表示灯で確認してください。)
  4. チョークノブを完全に戻します。
  5. スロットルグリップを全開にし、スタートスイッチを5秒間押します。
6. 次に83ページまたは84ページの始動手順に従ってエンジンをかけてください。

- 7. エンジンがかかり、エンジン回転が安定しない場合には、スロットルグリップを少し開けてください。
- 8. エンジンがかかるないときには10秒間まってから、1～6までの手順を繰り返してください。

以上の手順を行ってもエンジンがかかるない場合には、お近くのHonda販売店にご相談ください。

## 故障の修理

- お近くのHonda販売店にお申しつけください。
- むやみに修理しないで、早くHonda販売店で点検整備を受けることが、お車を長持ちさせる秘けつです。