

メンテナンス

メンテナンスを行う前に必ず「メンテナンスの基礎知識」をお読みください。
また、サービスデータについては「スペック」を参照ください。

メンテナンスの基礎知識	P. 45	その他の調整	P. 74
主要部品の脱着方法	P. 57	レバーの距離調整	P. 74
シート	P. 57	ハンドルバーの位置調整	P. 75
サイドカバー／エアクリーナーサイドカバー ..	P. 58	フロントサスペンションの調整	P. 76
バッテリー	P. 60	リアサスペンションの調整	P. 78
エンジンオイル	P. 64		
冷却水	P. 65		
ブレーキ	P. 66		
クラッチ	P. 68		
ドライブチェーン	P. 69		
スロットル	P. 72		
ブリーザードレイン	P. 73		