

こんなときは

エンジンが始動しない (HISS 表示灯が消灯しない).....	P. 81
オーバーヒート(水温警告灯が点灯).....	P. 82
警告灯が点灯 / 点滅.....	P. 83
油圧警告灯.....	P. 83
PGM-FI 警告灯.....	P. 83
ABS(アンチロックブレーキシステム)警告灯..	P. 84
その他の故障表示	P. 85
燃料計の故障表示.....	P. 85
ハンドルグリップヒーターの故障表示.....	P. 86
電装部品のトラブル	P. 87
ヒューズ切れ.....	P. 87