



2つの表示モードがあります。

表示モードの切り換えは **A** ボタンを押したまま **B** ボタンを押し続ける表示モード1

積算距離計 (オドメーター) **↔** P.21

区間距離計 (トリップメーター) **↔** P.21

外気温度計 **↔** P.21

水温計 **↔** P.21

表示モード2

指定日お知らせ **↔** P.22

ストップウォッチ **↔** P.23

減算トリップメーター **↔** P.23

本日の走行距離 **↔** P.24

