

# こんなときは

エンジンが始動しない (HISS表示灯が消灯しない) .....	P.73
オーバーヒート (水温警告灯が点滅) .....	P.74
警告灯が点灯 / 点滅 .....	P.75
油圧警告灯 .....	P.75
PGM-FI警告灯 .....	P.75
ABS (アンチロックブレーキシステム) 警告灯 .....	P.76
<b>電装部品のトラブル</b> .....	<b>P.77</b>
ヒューズ切れ .....	P.77