

簡単なメンテナンス

メインヒューズ

1. 左サイドカバーを外します。(25ページ参照)
2. バッテリカバーを外します。
(67ページ参照)
3. ステータスからスタータマグネチックスイッチを外します。
4. スタータマグネチックスイッチのカプラを外します。
5. メインヒューズを引き抜き、確認します。
スペアメインヒューズは、スタータマグネチックスイッチの横に取付けてあります。
6. カプラを接続し、スタータマグネチックスイッチをステータスに取付けます。
7. バッテリカバー、左サイドカバーを取付けます。

