

# こんなときは

エンジンが始動しない .....	P. 53
オーバーヒート(水温警告灯が点灯) .....	P. 54
警告灯が点灯/点滅 .....	P. 55
PGM-FI 警告灯 .....	P. 55
ABS(アンチロックブレーキシステム) 警告灯 ..	P. 55
燃料計の故障表示 .....	P. 56
電装部品のトラブル .....	P. 57
ヒューズ切れ .....	P. 57