

Göstergeler *(Devam ediyor)*

DEVİR göstergesi aydınlatma devri 10.000 dev/dk'ya (rpm) ayarlandığında DEVİR göstergesi aydınlatma devir aralığı 250 dev/dk'dır (rpm).

DEVİR göstergesi	R/min (dev/dk)
Yanıp söner (2 kere/saniye)	9,250 r/min (dev/dk)
Yanıp söner (5 kere/saniye)	9,500 r/min (dev/dk)
Yanıp söner (10 kere/saniye)	9,750 r/min (dev/dk)
Yanar	10,000 r/min (dev/dk)

DEVİR gösterge aydınlatma aralığı 0 ise, DEVİR göstergesi aydınlatma devrine ulaştığında DEVİR göstergesi aydınlanmaya başlar.

- SET** düğmesine basınız. DEVİR göstergesi aydınlatma devir aralığı ayarlanır ve ekran DEVİR göstergesinin parlaklık ayarlarına geri döner. DEVİR göstergesi, yanıp sönen ışıkla değişir.
- SEL** düğmesine basınız. Parlaklık değişir. ► Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.



- SET** düğmesine basınız. DEVİR göstergesinin parlaklığı ayarlanır ve sonra ekran takometrenin erkan ayarlarına geçer.