

Motorun Çalıştırılması *(Devam ediyor)*

Motor çalışmazsa:

- ① Gazı 5 saniyelikine sonuna kadar açıp marş düğmesine basınız.
- ② Normal çalıştırma işlemini tekrar ediniz.
- ③ Motor çalışırsa, rölantinin dengesiz olması durumunda gazı hafifçe açınız.
- ④ Motor çalışmazsa, 10 saniye bekleyip ① & ② adımları tekrarlayınız.

Motor Çalışmazsa ➔ **S.100**